



止水盾

浴廁專用防水塗料

防水專家青葉浴廁專用止水盾，使用特殊樹脂精製而成的配方，對磁磚的附著力佳，耐冷水或熱水性佳，不水解。

✓ 磁磚附著力優異，黏著性強。

✓ 防水膜堅韌，強度佳。

✓ 不溶解於水，遇到冷、熱水不變色。

✓ 省時有效，容易施作。

✓ 乾燥迅速，施作完24小時後就能洗澡。

家中浴廁有漏水困擾嗎？

台灣處在地震帶，氣候又多雨。房子住久了，難免會有漏水！尤其是浴廁漏水，更是頭痛的問題。有了『青葉止水盾』，讓您不用把磁磚敲除重新做防水，直接在磁磚塗上青葉止水盾，防水一把罩！

DIY 步驟教學

止水盾DIY組合包裝盒裡面有主劑與硬化劑、量杯（用來混合用的容器）、短毛耐溶劑型刷子、攪拌用免洗筷、手套。



1.前置作業

前置清潔作業，務必用強力清潔劑把準備刷塗的地方充分刷洗乾淨，再用清水把清潔劑沖洗乾淨，等待乾燥。待1-2天完全乾燥後，才能施作止水盾。施作前，用保護膠帶把排水口貼好，避免之後刷塗的時候，多餘的漆會流入排水口。

* 施作環境務必完全乾燥，量杯和工具也需保持乾燥，水份將影響成膜與附著特性。

2.AB劑混合

將整罐硬化劑B劑125公克，倒入混合用量杯，再倒入主劑A劑250公克。* 建議一次配一組（約可塗佈一平方公尺的面積）因開罐後空氣會與硬化劑反應，而造成塗膜不乾或成膜有問題，建議開罐後一次使用完畢。因為混合後可使用時間大約是20分鐘，超過時間止水盾就會硬化沒有辦法施作。如果硬化劑本身罐體變形膨脹，表示有變質現象，不要使用。

3.攪拌均勻

用2-4支免洗筷攪拌均勻。記得量杯的周圍與底部也要用筷子刮到，確保攪拌均勻。

4.開始塗刷

以油漆刷沾取混合好的止水盾，刷塗在清潔好並乾燥的地面，均勻塗刷，漆膜厚度可以大概在1-2mm左右。刷好未乾燥前，就要把排水口的膠帶撕下來。（乾燥後，撕或割除膠帶，有可能會讓漆膜整片被撕起來！）。

5.塗刷第二道

整體乾燥約6個小時後，可以再重新刷第二道。做第二道之前，要再檢查蓮蓬頭或水龍頭確實沒有滴水出來，並在排水口貼上膠帶後，重複步驟二到步驟四的步驟。牆面的部分如果也有漏水的疑慮，也要塗刷止水盾。

* 若有剩料請勿倒入排水口，避免堵塞。若有剩料無須用溶劑或清水浸泡洗滌，留在混合容器中等待乾燥後，丟棄即可。

#使用量：一平方公尺塗刷一道約需使用一組止水盾共375公克。
每平方公尺建議購買2組，共施作2道以達最佳的效果。
#實際塗刷量則依被塗物的表面性質和塗刷方法而有所增減。

止水盾 Q & A

Q 可以自己DIY嗎？

A 可以喔！只要按照施工介紹的影片或施工說明，自己可以DIY！

Q 要準備哪些工具？

A 止水盾本身是無溶劑型的產品，施工的過程當中減少溶劑的使用，才能符合綠建材的概念。所以，施工時建議不添加有機溶劑。清洗工具的溶劑也建議避免。從減少使用溶劑的角度，建議施工後的工具，可以直接丟棄。以下介紹的工具，適合給DIY的朋友參考。止水盾包裝盒裡面有一組主劑與硬化劑、還有量杯（用來混合用的容器）、攪拌用免洗筷、短毛耐溶劑型刷子、手套。您只要再準備保護膠帶即可。專業油漆師傅施工的時候可以酌量添加少許的甲苯，以增加使用時間。

Q 會有臭味嗎？

A 青葉止水盾算是無溶劑型的產品，會有樹脂本身的味道。不會有強烈刺鼻的味道，還在可接受範圍。但是，施工的時候還是要保持通風。

Q 是否能使用溶劑？

A 可以使用溶劑，使用甲苯或二甲苯都可以。添加量不能超過5%。適量加一點點溶劑，會比較好塗刷，施工性比較好，可使用時間也會延長一點。但是溶劑味道太重了，除非是專業師傅，一般DIY消費者就不建議了。

Q 預算大概會花多少錢？

A 以材料方面來說，費用大概需要耗費每一平方公尺大約1000-2000元（不含施工費用）。如果自己DIY，工錢就可以省下來了！

Q 相對於其他防水產品，止水盾的費用高很多，為什麼會這麼貴？

A 市售有很多防水產品，訴求可以附著在磁磚上的也很多。但是，實際塗刷在淋浴間沒多久就剝落了！這是因為在浴廁環境很惡劣。冷水、熱水交替，每天持續潮濕的時間很長。對於水性塗料或一般的油性塗料都是很難的考驗。止水盾是使用最新科技的樹脂，反應而成的。這是最先進的材質，耐久、耐用、經得起時間的考驗。高鐵的防水結構、風力發電等也能使用的等級！當然成本也會比較高一點點喔！畢竟，效果好比較重要！一樣的工時，當然要選好一點的材質！

Q 施工前要做什麼前置作業嗎？

A 前置作業是最辛苦的部分！要先把浴室，用強力清潔劑，把要塗上青葉止水盾的部分刷洗乾淨。因為人的皮脂是油性的，殘留在磁磚上。青葉止水盾會沒有辦法好好附著在上面！還有磁磚殘留的洗髮精、潤絲精、肥皂、沐浴乳等也要清洗乾淨。因為洗澡洗頭的清潔用品，也會讓青葉止水盾無法附著！清洗乾淨後，等待浴室完全乾燥後，才能開始施作青葉止水盾。